

Trekhaken - Attelages - Anhängevorrichtungen - Tow bars



**Opel Insignia Break**

**01/2009 - ....**



**GDW Ref. 1763T30**


**EEC APPROVAL N°:** **e6\*94/20\*0798\*00**

max ↓ kg	X	max ↓ kg	
D=	$\frac{\text{max } \downarrow \text{ kg}}{\text{max } \downarrow \text{ kg} + \text{max } \downarrow \text{ kg}}$	X 0.00981	$\leq$ 10.5 KN
S/		=	85 Kg
Max.		=	2100 Kg

**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem  
TEL. 32(0)56 60 42 12(L5) - FAX. 32(0)56 60 01 93  
E-Mail : [gdw@gdwtowbars.com](mailto:gdw@gdwtowbars.com) - Website : [www.gdwtowbars.com](http://www.gdwtowbars.com)**



**Opel Insignia Break**  
01/2009 - ....  
**Ref. 1763T30**





# Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

## Samenstelling – Composition – Zusammenstellung

	8 x	DIN 933-M12x35 -8.8	B-C
	8 x 4 x	DIN 128-A12 -FSt DIN 128-A10 -FSt	B-C A
	4 x 4 x	DIN 934-M10 -8.8 DIN 934-M12 -8.8	A C
	4 x	DIN125A M10 Rondsel ø10,5x20x2	A
	4 x	Rondsel 40x35x12x4 GDW ref: 905003	B

	1 x	
	1 x	
	1 x	

	1 x	
--	-----	--

Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 8.8 DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991		
M6 Ⓢ 10,8Nm of 1,1kgm	M8 Ⓢ 25,5Nm of 2,60kgm	M10 Ⓢ 52,0Nm of 5,30kgm
M12 Ⓢ 88,3Nm of 9,0kgm	M14 Ⓢ 137Nm of 14,0kgm	M16 Ⓢ 211,0Nm of 21,5kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 10.9 DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991		
M6 Ⓢ 13,7Nm of 1,4kgm	M8 Ⓢ 35,3Nm of 3,6kgm	M10 Ⓢ 70,6Nm of 7,20kgm
M12 Ⓢ 122,6Nm of 12,5kgm	M14 Ⓢ 194Nm of 19,8kgm	M16 Ⓢ 299,2Nm of 30,5kgm
Bouten – Boulons – bolts – Bolzen: Kwaliteit 12.9 DIN 912 – DIN 931 – DIN 933 – DIN 7991		
M6 Ⓢ 18Nm of 1,8kgm	M8 Ⓢ 43Nm of 4,4kgm	M10 Ⓢ 87Nm of 8,9kgm
M12 Ⓢ 150Nm of 15,3kgm	M14 Ⓢ 240Nm of 24,5kgm	M16 Ⓢ 370Nm of 37,7kgm



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Montagehandleiding

1. Demonteer de bumper, maak de uitlaat achteraan los en laat deze zakken. Verwijder definitief de aluminium stootbalk.
2. Positioneer de trekhaak met de punten (A) op de voorziene bouten waar de stootbalk was bevestigd, breng de bouten en rondsels aan en schroef deze handvast.
3. Breng via de openingen achteraan de monterstukken (ref. 1) links en (ref. 2) rechts in de chassisbalk tot de punten (B) passen met de voorziene boringen onderaan de chassisbalk en de punten (C) passen met boringen in trekhaak. Breng bij de punten (B) en (C) de bouten en rondsels aan en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
4. Maak in de onderzijde van de bumper eeninsnijding volgens (tekening 1), monteer de bumper op het voertuig.
5. Monteren van de kogelstang samen met de stekkerdooshouder en het veiligheidsoog, bouten inbrengen en degelijk vastschroeven (zie aanhaalmomenten).

### Demonteren van de bumper:

- 2 x2 vijsjes aan aanslag blokjes voor achterdeur
- 3 plastic druknagels onderaan de bumper
- 2 x 3 vijsjes aan de moddervanger.
- zijkanten losklikken
- Midden van bumper losklikken
- Bumper naar achteren afschuiven

### N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Notice de montage

1. Démontez le pare-chocs, enlevez l'échappement à l'arrière et laissez-le descendre. Supprimez définitivement le butoir en aluminium.
2. Positionnez le crochet de remorque avec les points (A) sur les boulons prévus où le butoir était fixé, introduisez les boulons et les rondelles et vissez-les.
3. Introduisez, via les ouvertures à l'arrière, les pièces de montage (réf.1) à gauche et (réf.2) à droite dans la poutre de châssis jusqu'à ce que les points (B) soient en face des forages prévus au-dessous de la poutre de châssis et que les points (C) soient en face des forages dans le crochet de remorque. Fixez les boulons et les rondelles aux points (B) et (C) et vissez le tout (voir les couples de serrage).
4. Faites une entaille dans le bas du pare-chocs selon le dessin 1, montez le pare-chocs sur le véhicule.
5. Montez la tige à boule avec le porte-prise et l'œil de sécurité, introduisez les boulons et vissez solidement (voir les couples de serrage).

### Démontage du pare-chocs :

- 2 x 2 vis aux blocs de frappe pour la porte arrière
- 3 rivets en plastique en dessous du pare-chocs
- 2 x 3 vis au garde-boue
- Décliquez les cotés
- Décliquez le milieu du pare-chocs
- Repoussez le pare-chocs vers l'arrière

#### Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.  
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.  
Veiller en percant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Fitting instructions

1. Disassemble the bumper, remove the exhaust pipe from behind and let it drop. Permanently remove the aluminium buffer beam.
2. Place the tow bar with points (A) on the bolts provided where the buffer beam had been attached, insert the bolts and washers and screw everything tightly.
3. Place the mounting pieces on the left (ref. 1) and right (ref. 2) via the rear openings in the chassis beam until points (B) match the drillings provided on the bottom of the chassis beam and points (C) match the drillings in the tow bar. Insert the bolts and washers at points (B) and (C) and screw everything tightly (see tension).
4. Make an incision in the lower rim of the bumper as shown in illustration 1 and mount the bumper on the vehicle.
5. Assemble the ball along with the multiple socket holder and the safety ring, insert the bolts and screw everything tightly (see tension).

#### Disassembling the bumper:

- 2 x2 screws on attachment blocks for rear door
- 3 plastic nails on the bottom rim of the bumper
- 2 x 3 screws on the mud guard
- Click the sides loose
- Click the middle of bumper loose
- Shift the bumper to the back

Commentaire [BRG1]: ? - aanslag blokjes

#### Note

Please consult your car dealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.  
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.  
When drilling, be careful not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Montageanleitung

1. Demontieren Sie die Stoßstange und entfernen Sie den Stoßbalken aus Metall endgültig. Lösen Sie den Auspuff hinten und lassen Sie ihn herunter.
2. Positionieren Sie die Anhängerkupplung mit den Punkten (A) auf die angebrachten Bolzen, auf denen der Stoßbalken befestigt war, bringen Sie die Bolzen und Ritzel an und schrauben Sie alles handfest.
3. Bringen Sie die Montierstücke (Ref. 1) links und (Ref. 2) rechts über die Öffnungen hinten in den Chassisbalken bis die Punkte (B) mit den angebrachten Bohrungen unten am Chassisbalken und die Punkte (C) mit den Bohrungen in der Anhängerkupplung übereinstimmen. Bringen Sie bei den Punkten (B) und (C) die Bolzen und Ritzel an und schrauben Sie alles ordentlich fest (siehe Drehmomente)
4. Machen Sie an der Unterseite der Stoßstange eine Einkerbung (siehe Zeichnung 1) und montieren Sie die Stoßstange wieder auf das Fahrzeug.
5. Montieren Sie die Kugelstange zusammen mit dem Steckdosenhalter (-p) und dem Sicherheitsauge, dann die Bolzen einbringen und alles ordentlich festschrauben (siehe Drehmomente)

### Demontage der Stoßstange:

- 2 x 2 Schrauben an den Anschlagblöcken vor der hinteren Tür
- 3 Plastikdübel unten an der Stoßstange
- 2 x 3 Schrauben am Kotflügel
- Seiten losklicken
- Mitte der Stoßstange losklicken
- Stoßstange nach hinten abziehen

### Hinweise

Die Maximale Anhängelast ihres Fahrzeugs können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidröhmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell Leitungen beschädigt werden können




**Opel Insignia Break**

**01/2009 - ....**

**Ref. 1763T30**

**T30**

**Geleverd met - Livré avec  
Delivered with - Geliefert mit**



	2 x	DIN 933-M12x25 -8.8
	2 x	DIN 933-M12x30 -8.8
	4 x	DIN 128-A12-FSt
	4 x	DIN 125-B13-140HV



**Opel Insignia Break**

**01/2009 - ....**

**Ref. 1763T30**



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Monteren stekkerdooshouder

- 1) Draai de verende aandrukbout M10 in de opgelaste moer van de priseplaat volgens figuur 1. Zorg ervoor dat enkel nog het kogeltje boven de priseplaat uitkomt.
- 2) Monteer vervolgens de priseplaat met de bout M12x30, plaats een nylon rondsel tussen de priseplaat en het voetstuk, en één tussen de priseplaat en de borgmoer M12 (figuur 2). Draai de borgmoer op maar zorg ervoor dat de priseplaat nog kan verdraaien.
- 3) Regel de verende aandrukbout tot de bout bijna tegen de bevestigingssteun komt.

Figuur 3 en 4 tonen de priseplaat in de ‘verborgen’- en de ‘gebruiks’-stand

### Montage du porteur multiprise

- 1) Visser le poussoir à ressort M10 dans l’écrou soudé de la plaque de prise selon figure 1, de sorte que seule le goujon dépasse de la plaque.
- 2) Monter la plaque de prise avec le boulon M12x30, placer une rondelle de nylon entre la plaque de prise et le pied et une entre la plaque de prise et l’écrou de sûreté M12 (figure 2). Visser l’écrou de sécurité, mais de façon à ce que la plaque de prise puisse être déplacée.
- 3) Régler le poussoir à ressort afin de la positionner contre le support de fixation.

Les figures 3 et 4 montrent la plaque de prise en position ‘cachée’ et position ‘d’utilisation’.

Remarque : le changement de position doit être effectué avec doigté



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### Assemblage of the socket plate hole

- 1) Screw the spring press bolts M10 in the welded nut of the plug plate according to figure 1. Make sure that only the little ball comes over the plug plate.
- 2) Mount the plug plate with bolt M12x30, place the nylon washer in between the plug plate and the fastening support of the tow bar (figure 2). Screw in the security nut but make sure that the plug plate can still move.
- 3) Arrange the spring press bolts till the bolt almost comes against the fastening support.

Figure 3 and 4 show the plug plate ‘switched on’ and ‘off’.

Note : be careful when switching the positions on-off

### Montieren von dem Steckdosenhalter

- 1) Den Sprungfederbolzen M10 in die aufgeschweißte Mutter von der Steckerplatte schrauben, wie in Figur 1 gezeichnet. Dafür sorgen, dass nur die kleine Kugel über die Steckerplatte kommt.
- 2) Die Steckerplatte mit dem Bolzen M12x30 montieren, das Nylonritzel zwischen Steckerplatte und Befestigungsstütze an der Anhängekupplung setzen (Figur 2). Das Sicherheitsritzel hineinschrauben, aber dafür sorgen, dass die Steckerplatte noch verdreht werden kann.
- 3) Den Sprungfederbolzen regeln, bis der Bolzen fast gegen die Befestigungsstütze kommt.

Figur 3 und 4 zeigen die Steckerplatte in beiden Gebrauchsweisen: ‘versteckt’ und ‘tätig’.


**Achtung:** Vorsicht beim wechseln von den Gebrauchsweisen



**Opel Insignia Break**  
01/2009 - ....  
**Ref. 1763T30**



Figuur – figure – figur 1



Figuur – figure –figur 2



Figuur – figure –figur 3



Figuur – figure –figur 4




## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

Fig. 1



Uitsnijding bumper : het gearceerde gebied moet weggesneden worden  
“B” = de bumper  
“O” = de onderrand van de bumper  
“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chocs : la zone hachurée doit être découpée  
“B” = le pare-chocs  
“O” = le bord inférieur du pare-chocs  
“M” = le milieu du pare-chocs

Ausschnitt Stoßstange : das schraffierte Gebiet muss weggeschnitten werden  
“B” = Stoßstange  
“O” = Unterrand Stoßstange  
“M” = die Mitte von der Stoßstange

Excision bumper : the hatched area has to be cut away  
“B” = the bumper  
“O” = the lower rim of the bumper  
“M” = the middle of the bumper



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30

### BELANGRIJKE RAADGEVINGEN :

### IN HET VOERTUIG BEWAREN

#### Montage :

- Voor aanvang van de montage dient de trekhaak gecontroleerd te worden op transport schade.
- Raadpleeg aandachtig de montagehandleiding. Alle instructies dienen gevuld te worden.
- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.
- Bij het boren van gaten, controleren dat aanwezige bekabelingen niet beschadigd kunnen worden. Verwijder antideun of bitumenlaag. Geboorde gaten en carrosserie onderdelen met corrosieverende verf behandelen.
- Als het voertuig geen standaard bumpers heeft (speciale serie, sportuitvoeringen, Tuning parts ...), dient de uitsparingsmataal gecontroleerd te worden. Neem bij twijfel contact op met GDW.

**De geleverde trekhaak is enkel gemonteerd voor stockering, daarom moeten alle onderdelen worden gedemonteerd!!**

#### Garantie :

- De aangegeven Max. trekmassa, "D" en "S" waarde mogen niet overschreden worden.
- Na 1.000.km gebruik en ten minste 1 keer per jaar hoeft de trekhaak gecontroleerd te worden :
  - o Alle boutverbindingen controleren en bij spannen als nodig.
  - o Beschadiging aan de verf herstellen.
  - o Als de trekhaak door een externe belasting geraakt wordt moet deze vervangen worden.
  - o De interne delen van het afneembaar systeem moeten ingevet worden.

#### Gebruik :

- **Indien trekhaak kogel de kentekenplaat of het mistlicht geheel of gedeeltelijk bedekt MOET deze bij niet gebruik verwijderd worden.**

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :

### A CONSERVER DANS LE VEHICULE

#### Montage :

- S'assurer que l'attelage n'ait pas été endommagé durant le transport. Vérifier la référence.
- Consulter attentivement la notice de pose et suivre à la lettre les instructions de montage de l'attelage.
- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.
- Si des forages sont nécessaires, s'assurer de l'absence de câbles électriques, de freinage ou autres. Enlever les restes de forage et traiter les tôles ou tubes forés avec un produit anti-corrosif.
- Si le véhicule est équipé de pare-chocs non standards (séries spéciales, kits sport, tuning ...), il est impératif de consulter le service technique de GDW avant de procéder au montage.

**L'attelage livré est uniquement monté pour stockage, il faut démonter les parties!!**

#### Garantie :

- Respecter la masse tractable du véhicule ainsi que les valeurs « D » et « S » précisées dans la notice.
- L'attelage doit être contrôlé après les premiers 1.000 km d'utilisation et ensuite au moins une fois par an :
  - o Contrôler toute la visserie et resserrer si nécessaire
  - o Réparer les dommages qu'aurait subis la peinture
  - o Remplacer les pièces qui auraient été endommagées suite à un accident ou une collision
  - o Graisser les parties intérieures des attelages escamotables

#### Utilisation :

- **Si la rotule ou la boule est positionnée devant la plaque d'immatriculation ou le feu de brouillard, il est OBLIGATOIRE de la retirer quand elle n'est pas utilisée !**



## Opel Insignia Break

01/2009 - ....

**Ref. 1763T30**

### **GENERAL INSTRUCTIONS:**

### **MUST BE KEPT IN THE VEHICLE**

Fitting :

- Make sure that the tow bar has not been damaged during transport and it is the right reference for the vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting.
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- If holes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- If the vehicle is equipped with special bumpers (sport or tuning parts...) first contact the technical service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted.

**The towbar delivered is only for storage, the parts have to be disassembled!!**

Guarantee :

- The indicated towing weight, "D" and "S" values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 km and every year :
  - o All bolts should be checked and retightened if necessary
  - o Repair any damage to the paint finish
  - o Replace any damaged components
  - o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.

Use :

- **If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no trailer is used.**

### **WICHTIGE RATSSCHLÄGE :**

### **IN FAHRZEUG BEWAHREN**

Montage :

- Vor Anfang von Montage muss Anhängerkupplung auf Transportschade kontrolliert werden.
- Aufmerksam Anbauanleitung zu Rate ziehen. Alle Anweisungen sollen gefolgt werden.
- Erst Anhängerkupplung auf Fahrzeug präsentieren, danach montieren.
- Vor dem Bohren von Löcher, nachprüfen ob anwesende Kabels nicht beschädigt werden können. Dröhnenschutz und Unterbodenschutz entfernen. Gebohrte Löcher und Karosserieunterteilen mit einer Korrosionfeste Farbe behandeln.
- Falls Fahrzeug keine Standardstoßstangen hat (spezielle Serie, Sportausführungen, Tuning ...), muß Aussparung nachprüfen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren.

**Der gelieferten Anhängerkupplung ist montiert für Lagerung, bitte unterreilen abmontieren!!!**

Garantie :

- Die angegeben max. Anhängelast, "D" en "S" Wert, möchten nicht hinüberschritten werden.
- Nach 1.000 Km Gebrauch und wenigstens 1 Mahl pro Jahr muss Anhängerkupplung nachgeprüft werden :
  - o Alle Bolzenverbindungen nachprüfen und nachziehen falls nötig.
  - o Beschädigung an Farbe wiederherstellen.
  - o Falls Anhängerkupplung durch eine Extreme Belastung getroffen wird muss diese ersetzt werden.
  - o Die Interne Teile von abnehmbar System einfetten.

Gebrauch :


- **Falls Kugel von Anhängerkupplung Kennzeichen oder Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil bedeckt muß diese, wann nicht gebraucht, entfernt werden.**



# Opel Insignia Break

01/2009 - ....

Ref. 1763T30




De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.

La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/20/CE.

The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.



Bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

Pour poids total en charge autorisé du véhicule

At laden weight of the vehicle

Bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges